

Guide d'installation Alfa Romeo

Panneau des commandes
d'origine



Boîtier
CarPlay/Android auto



Câble jaune: Sortie 12V Caméra 360
Câble rouge: Sortie 12V Caméra de recul
Câble brun: Sortie 12V Caméra avant

Câble vert: Câble reverse à brancher au feu de recul

- 1** MENU : Basculer sur l'interface du boîtier (Appui long)
- 2** OPTION : Retour
- 3** Molette : Fonction identique au bouton d'origine
- 4** Fonction identique à l'équipement d'origine
- 5** TÉLÉPHONE : Décrocher & Raccrocher

OEM Backup Cam: caméra origine
(A connecter au câble Rear CAM)
Front Cam In: Caméra avant
Rear Cam In: Caméra arrière
Câble Video IN

Câble boîtier LVDS IN

Câble écran d'origine

Câble boîtier LVDS OUT

Connecter au port AUX du véhicule

Réglages DIP



Câble autoradio d'origine

Autoradio d'origine



Après chaque modification des DIP, débranchez puis rebranchez le câble d'alimentation du boîtier pour valider le réglage.