



GUIDE DE PRISE EN MAIN

Autoradio Multimédia Android

Mini Cooper de 2014 à 2021

www.goautoradio-gps.fr

Table des matières

1	Installation	2
1.1	Contenu de l'emballage.....	2
1.2	Branchement.....	3
2	Prise en main.....	4
2.1	Descriptif du produit	4
2.2	Menu principal	5
2.3	Changement de la langue	7
2.4	Réglage date/heure.....	8
2.5	Fonction radio	11
2.5.1	Réglage d'une station de radio	11
2.5.2	Mémorisation d'une station	12
2.6	Fonction GPS	13
2.6.1	Mettre le GPS.....	13
2.6.2	Menu principal GPS HERE WE GO	14
2.6.3	Chercher une adresse.....	14
2.6.4	Application GPS Test plus Navigation.....	15
2.7	Fonction Bluetooth.....	16
2.7.1	Connecter un périphérique	16
2.7.3	Passer un appel.....	19
2.7.4	Effacer un appareil	20
2.7.5	Écouter de la musique via le Bluetooth.....	20
2.8	Configuration WIFI	21
2.9	Configuration du Play Store.....	23
2.10	Configuration paramètres autoradio	24
2.10.1	Désinstaller une application.....	24
2.10.2	Réglage de la caméra ou des radars de recul	25
2.10.3	Réglage et Configuration Canbus	26
3	Configuration du Carplay et de l'Android Auto	28
3.1	Carplay	28
3.2	Android Auto.....	29
4	FAQ	30
4.1.1	L'autoradio ne s'allume pas :	30
4.1.2	Les commandes au volant ne fonctionnent pas :	30
4.1.3	Le GPS n'accroche pas bien où se déconnecte :	32
4.1.4	Carplay/Android auto ne fonctionne pas :	32
4.1.5	Que faire des câbles non mentionnés dans la vidéo d'installation ?.....	34
4.1.6	Le Play Store ne fonctionne pas.....	34
4.1.7	Le Wifi ne fonctionne pas	35
4.1.8	Faire un reset des données de l'autoradio	35
4.1.9	Accéder aux Réglages d'usine	36

1 Installation

1.1 Contenu de l'emballage



Autoradio Android GPS Multimédia



Câble d'alimentation +
Speaker + Canbus



2ème câble alim
selon modèle



Façade



Câble
WIFI/Parking



Câble RCA/Micro
Port Carte SIM



Antenne Wifi



Adaptateur
Antenne radio



Antenne
GPS




2 Câbles USB



Antenne
4G/5G

1.2 Branchement



1. **Câble ISO** : Branchement principal de l'autoradio, à connecter à l'un des câbles d'alimentation fourni, correspondant au système du véhicule.
2. **Câble Wifi / Parking / Caméra**
3. **Câble USB 2 ports**
4. **Câble RCA/Micro externe/Port carte SIM**
5. **Antenne Wifi**
6. **Antenne Radio**
7. **Antenne GPS**
8. **Antenne 4G**
9. **Fusible Autoradio**


2 Prise en main

2.1 Descriptif du produit





1. Accès au menu principal
2. Accès à la radio
3. Volume + / -
4. Mute
5. Navigation
6. Permet de switcher en mode radio / bluetooth...

2.2 Menu principal



1. Radio / Musique
2. Menu information véhicule
3. Météo
4. Accès Menu Média
5. Menu Bluetooth
6. Menu des applications
7. Accès Carplay
8. Navigation GPS

⬅ ➡ Vous pouvez également faire glisser l'interface de gauche à droite pour naviguer plus facilement.




1. Accès Carplay
2. Calendrier / Heure
3. Réglage Audio (DSP)
4. Menu des paramètres
5. Gyroscope
6. Menu Bluetooth


2.3 Changement de la langue



Depuis le **menu principal**, cliquez sur l'icône, **Settings** (paramètres) ou depuis le menu des applications.




Sélectionnez **"General/Paramètres généraux"**, cliquez sur **"Language / Langue"** et sélectionner la langue de votre choix.




2.4 Réglage date/heure

Dans le **menu principal**, cliquez sur **"Settings / Paramètres"** ou depuis le menu des applications.




Dans l'onglet **"General / Paramètres Généraux"** appuyer sur **"Time / Heure"**




Appuyer sur **(Time / Heure / Fuseau horaire)**

Vous pouvez également passer par le menu « Paramètres », puis cliquez « Système », et sur « Paramètres Android », Faites défiler vers le bas jusqu'à « système » et sélectionnez « Date et heure »



L'utilisation de l'heure et de la date automatique est possible lorsque **le GPS est bien localisé et fixé.**


Il suffit que "définir l'heure automatiquement" soit coché.




Vous pouvez également régler l'heure manuellement. Cependant, veuillez noter que l'heure ne sera pas conservée si l'autoradio s'éteint complètement.

Pour régler l'heure manuellement il vous suffit de :


1. Appuyez sur **Date/Heure automatique** et décocher.



2. Pour définir la date, cliquer sur **"Date"**





3. Pour définir l'heure, cliquer sur **"Heure"**



2.5 Fonction radio

2.5.1 Réglage d'une station de radio

Depuis le **menu principal** : appuyez sur « **Radio** ».



1. Appuyez sur cette touche pour effectuer une **recherche manuelle** des stations.
2. Appuyez sur cette touche pour effectuer une **recherche automatique** des stations.

2.5.2 Mémorisation d'une station




1. Une fois la station trouvée, **faire un appui long** pour **enregistrer la station**. Vous pouvez enregistrer plusieurs stations en favoris.
2. Sélectionner, grâce au pavé numérique, une **station manuellement**.
3. Choix de la station grâce au **signal FM (stéréo)**
4. Choix de la station grâce au **signal AM (mono)**
5. Appuyer sur cette touche permet de passer **sur les stations DX**. La fonctionnalité apparaît en haut de l'écran. Le DX FM consiste à recevoir des stations plus lointaines.
6. Appuyez sur cette touche permet de passer **sur les stations locales (LOCAL)**
7. Réglage **son, égaliseur**.
8. Paramètres divers.


2.6 Fonction GPS

2.6.1 Mettre le GPS

Depuis le **menu principal**, appuyez sur la touche « **Navigation** »



Lors de la première utilisation, l'autoradio se lancera sur "Maps". Vous pouvez installer d'autres applications GPS via le **Play Store** tel que **HERE WE GO** et lancer par défaut l'application choisie en allant dans « **Settings / Paramètres** », « **User** » puis "**Navigation Customization / Personnalisation utilisateur**" et sélectionner le GPS que vous souhaitez utiliser par défaut.



2.6.2 Menu principal GPS HERE WE GO


Partager l'écran (splitter)

Affichage Carte GPS

Chercher un itinéraire

Cochez cette case pour utiliser le GPS hors ligne


Téléchargement des cartes. Connectez-vous en wifi et vérifiez que le GPS est bien fixé.



The screenshot shows the HERE WeGo main menu. Red arrows point from text boxes to specific menu items: 'Partager l'écran (splitter)' points to the top right icon; 'Affichage Carte GPS' points to the 'Carte' option; 'Chercher un itinéraire' points to the 'En voiture' option; 'Cochez cette case pour utiliser le GPS hors ligne' points to the 'Utiliser app. hors conn.' checkbox; and 'Téléchargement des cartes...' points to the 'Télécharger des cartes' option. The menu also includes 'Collections', 'Paramètres', 'Commentaires', 'À propos', and 'Connexion'.


2.6.3 Chercher une adresse

Appuyez sur « En voiture » pour « Définir une destination », saisissez votre adresse de destination et cliquez sur « Début » pour démarrer.



The screenshot shows a map with a blue route from Paris to Metz. An orange arrow points to the search bar with the text 'Saisir adresse complète'. The search bar contains 'À Paris'. The route is labeled with '3 h 47 min 384 km via A4/E50' and 'Arrivée à 20:34'. A red circle highlights the 'Début' button at the bottom right.

Dans les **paramètres du menu principal**, vous pouvez sélectionner l'**option de voix** et **télécharger d'autres voix**. (Par défaut, la voix est en anglais. Pour utiliser la voix en français, téléchargez-la d'abord, puis sélectionnez-la dans les paramètres).



Pour tirer le meilleur parti de cette application, n'hésitez pas à visiter le site officiel **HERE WE GO** afin de découvrir toutes ses fonctionnalités :


<https://here.freshdesk.com/fr/support/solutions?category=app>

2.6.4 Application GPS Test plus Navigation


Dans les "**Settings / Paramètres**" puis "**System**", cliquez sur "**GPS**"

Cette application vous permettra de consulter facilement toutes les informations fournies par le GPS.

Vous pourrez visualiser le niveau de signal de chaque satellite capté, la position des satellites dans le ciel, et optimiser le positionnement de l'antenne GPS dans votre véhicule.




2.7 Fonction Bluetooth




1. Passer des appels
2. Favoris
3. Carnet de contact
4. Journal des appels
5. Ajout d'un appareil
6. Musique Bluetooth

2.7.1 Connecter un périphérique


Appuyez sur l'icône « Bluetooth » du menu principal.



Activez le **Bluetooth** sur votre **Smartphone**, puis appuyez sur « **Rechercher** » sur l'autoradio Android.




Recherchez le nom de votre **smartphone** qui apparaît à l'écran de l'autoradio, puis **cliquez dessus pour coupler l'appareil**.



Une **demande d'appairage Bluetooth** apparaît sur votre **smartphone** merci de renseigner le **code PIN** de l'autoradio et cliquez sur « **Associer** ».


Pour information : Le **code PIN** est disponible sous le nom du Bluetooth de l'autoradio. Vous pouvez également modifier le nom du Bluetooth en cliquant dessus.



L'autoradio enverra également une demande d'accès à vos contacts.


Si vous l'autorisez, vos contacts et votre journal d'appels seront automatiquement synchronisés avec l'autoradio. Pour autoriser l'accès, cliquez sur « **Autoriser** » depuis votre smartphone.

Votre smartphone est désormais connecté en Bluetooth.




2.7.3 Passer un appel

Composez le **numéro de téléphone sur le pavé tactile** de l'autoradio, puis appuyez sur la touche « **appel** » ,
Vous pouvez **corriger** votre saisie via la touche .




Lors de l'appel, Vous pouvez raccrocher via la touche  ou bien mettre en haut-parleur .




2.7.4 Effacer un appareil

Pour **supprimer un appareil connecté en Bluetooth**, cliquez sur l'icône , sélectionnez l'appareil que vous souhaitez retirer en effectuant un appui dessus.



2.7.5 Écouter de la musique via le Bluetooth

1. Depuis le menu principal, appuyez sur « Média ».



Vous pouvez également y accéder depuis le menu Bluetooth ou depuis le menu des applications en cliquant sur l'icône



2. Lancez la musique depuis votre téléphone et elle se jouera automatiquement depuis l'autoradio.



◀ Musique Précédente

▶ Musique Suivante


▶ Lecture

⏸ Pause


2.8

Configuration WIFI


Appuyez sur « Settings / Paramètres ».




Appuyez sur « Wifi / Paramètres sans fil », puis sur « Connexion WIFI »



Activez le wifi en cochant l'option « **Utiliser le Wifi** », puis recherchez et sélectionnez votre réseau **WIFI**, saisissez le mot de passe correspondant, et cliquez sur « **SE CONNECTER** ».




Vous êtes connecté, lorsqu'apparaît le mot « **Connecté** » en dessous du réseau WIFI choisi.




2.9 Configuration du Play Store

Pour télécharger des applications, vous devez disposer d'un compte « **Google** ». Vous pouvez en créer un gratuitement possible à l'adresse suivante : <https://accounts.google.com>

Accédez au « **Google Play Store** » depuis le menu principal, en cliquant sur le **menu des applications**



Il vous suffira de connecter votre compte Google pour activer le Google Play Store et télécharger les applications que vous souhaitez.




Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation du Store « Google », vous pouvez vous rendre à cette adresse : <https://support.google.com/googleplay>


2.10 Configuration paramètres autoradio

2.10.1 Désinstaller une application

Pour désinstaller une application, accédez aux **paramètres**, sélectionnez le menu **"Système"** puis **« Paramètres Android »**.




Sélectionnez **« Applications »**, puis effectuer un **appui long** sur l'application que vous souhaitez **désinstaller**, vous aurez alors l'option de forcer l'arrêt ou de la désinstaller.




2.10.2 Réglage de la caméra ou des radars de recul

Pour configurer votre caméra de recul, veuillez suivre les étapes suivantes :


- Accédez au menu « **Paramètres** ».
- Cliquez sur « **Système** » puis "**Reverse settings / Réglage marche arrière**"



- Dans le menu "**Reverse Type / Type caméra arrière**" choisissez votre option caméra.




Pour afficher ou non les lignes de guidage du radar : aller dans les Paramètres, menu "**System**" puis "**Setting guide / Réglages**" et cocher ou non l'option "**Lignes de guidage**"




2.10.3 Réglage et Configuration Canbus


- I. Aller dans les Paramètres, sélectionner "System" puis "Setting guide / Réglages".



2. Appuyer sur **"Car model protocol / CANBUS"**



3. Entrer le code **"8861"** pour accéder au menu.



4. Sélectionnez la marque du Canbus, le modèle et l'année de votre véhicule et validez votre choix.

Canbus Company	Vehicle series	Vehicle model	Year/Configuration
! Undefined vehicle model and configuration, please select fully compatible			
Current effective configuration: LuZheng_BMW_MINI_2004-2013			
☒ LuZheng	BMW	MINI	2004-2013
Raise	Porsche	E53	2015
LianHangTong	Bentley	E39	
Hiworld	Ford	E46	


Remarque : Si l'année ou le modèle de votre véhicule n'apparaît pas, ou si les commandes au volant ne fonctionnent pas après le premier réglage, essayez plusieurs combinaisons de marques, modèles ou années, même si elles ne correspondent pas exactement à votre véhicule, jusqu'à ce que les commandes au volant fonctionnent.


3 Configuration du Carplay et de l'Android Auto

3.1 Carplay

Assurez-vous d'abord que votre iPhone est connecté au Bluetooth de l'autoradio. CarPlay se lancera automatiquement en mode sans fil une fois votre iPhone appairé.

Vous pouvez également ouvrir l'application « **CarAuto** » depuis le menu des applications, pour démarrer Apple CarPlay manuellement.





Appui long pour faire fonctionner SIRI

Revenir au menu de l'autoradio


Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'Apple Carplay, veuillez consulter le site suivant : <https://www.apple.com/fr/ios/carplay/>


3.2 Android Auto

Pour utiliser Android Auto, connectez votre smartphone Android au Bluetooth de l'autoradio.

L'application se lancera automatiquement en mode sans fil sur l'autoradio après la connexion.

Vous pouvez également ouvrir l'application « **Android Auto** » pour démarrer Android auto.





Pour paramétrer Android auto, n'hésitez pas à cliquer **sur le menu des paramètres** depuis Android auto.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'Android Auto, veuillez consulter le site suivant : https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/

4 FAQ

4.1.1 L'autoradio ne s'allume pas :


Vérifiez tous les branchements pour vous assurer que chaque prise est correctement connectée et bien enfoncée. Contrôlez également le fusible situé derrière l'autoradio Android.

4.1.2 Les commandes au volant ne fonctionnent pas :

Assurez-vous que le petit câble situé sur la prise principale est correctement connecté à l'arrière de l'autoradio.




Ouvrez le menu "**Paramètres**", sélectionnez l'onglet "**System / Système**" puis "**Steering wheel setting / Commandes au volant**".



Pour effectuer l'apprentissage des commandes au volant, appuyez sur l'icône de l'écran correspondant à la fonction que vous souhaitez configurer.

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur la commande du volant correspondante. L'apprentissage des touches est validé.



N'oubliez pas de **sauvegarder** vos modifications en appuyant sur "**Save / Sauvegarder**".

Vous pouvez aussi **réinitialiser** en appuyant sur "**Clear / Réinitialiser**".

4.1.3 Le GPS n'accroche pas bien où se déconnecte :


Assurez-vous que l'antenne GPS n'est pas collée sur ou à proximité d'une surface métallique, car cela pourrait provoquer une perte ou une dégradation du signal. Il est également conseillé de vérifier la connexion 4G ou Wi-Fi pour garantir un bon fonctionnement. Vous pouvez utiliser l'application **GPS Test plus Navigation** pour vérifier le bon positionnement de l'antenne GPS.

4.1.4 Carplay/Android auto ne fonctionne pas :


- Accédez aux l'applications « **Phone Link** » ou « **Android Link** » en fonction de votre téléphone, puis cliquez sur la petite roue crantée.




- Vérifiez que l'option « **Autoriser les connexions de fond/Background Connection** » est bien cochée.



- Dans la section « **Connexion par défaut /Default Connection Type** » cochez « **Mode d'interconnexion préféré/Link Mode First** »






Pour utiliser le mode CarPlay, assurez-vous que CarPlay est activé sur votre iPhone.

Pour vérifier cela, suivez les étapes suivantes :


- Ouvrez les **réglages** de votre iPhone et appuyez sur « **Général** ».
- Sélectionnez « **CarPlay** ».
- Dans la section « **Voitures disponibles** », recherchez et sélectionnez **votre véhicule**.
- Activez l'option « **Autoriser CarPlay pendant le verrouillage** ».

Cela garantira que CarPlay reste actif lorsque l'écran de votre iPhone est verrouillé, assurant ainsi un fonctionnement continu comme prévu."



1. Siri ne fonctionne pas :

1. Depuis votre iPhone, accédez à « **Réglages** ».
2. Cliquez sur « **Siri et recherche** ».
3. Dans cet écran, assurez-vous que le réglage suivant est activé : « **Détecter Dis Siri** ».



4.1.5 Que faire des câbles non mentionnés dans la vidéo d'installation ?

Si certains câbles présents ne sont pas mentionnés ou utilisés dans notre vidéo d'installation, c'est parce qu'ils ne sont pas nécessaires pour faire fonctionner le produit. Vous pouvez donc les pousser au fond du véhicule pour éviter qu'ils gênent le remontage.

4.1.6 Le Play Store ne fonctionne pas

Si vous ne parvenez pas à vous connecter au Play Store ou si celui-ci ne fonctionne pas, veuillez suivre ces étapes :

- Assurez-vous que l'autoradio est bien connecté au Wi-Fi.
- Vérifiez que vous avez créé un compte Google et que vous avez saisi correctement vos informations de connexion.


- Dans les paramètres de l'autoradio, vérifiez que le fuseau horaire est bien réglé sur '**Europe**' et non sur 'Chine'. En effet, Google ne fonctionne pas en Chine, et si l'autoradio est configuré sur le fuseau horaire chinois, vous ne pourrez pas accéder au Play Store.

4.1.7 Le Wifi ne fonctionne pas


Assurez-vous que l'antenne Wi-Fi est correctement vissée à l'arrière de l'autoradio, car sans elle, aucun réseau ne sera détecté. Vérifiez également que le petit câble Wi-Fi/Parking est bien connecté à l'arrière de l'autoradio.

4.1.8 Faire un reset des données de l'autoradio

Pour effacer les données enregistrées de l'autoradio, il vous suffit d'aller les **paramètres**, puis "**System**" et "**Factory reset / Réinitialisation usine**"



Entrer le code "111000" puis effacer les vos données personnelles.





Effacer toutes les données
(rétablir la configuration d'usine)


Cette action effacera toutes les données de la **mémoire de stockage interne** de votre téléphone, y compris :

- Votre compte Google
- Les données et paramètres du système et des applications
- Les applications téléchargées
- La musique
- Les photos
- Les autres données utilisateur


EFFACER TOUTES LES DONNÉES

4.1.9 Accéder aux Réglages d'usine

Pour accéder aux réglages d'usine, aller dans les **paramètres**. Dans "**System**" sélectionner "**Factory setting / Réglages d'usine**"



Entrer le code **7890** pour accéder au menu.





Nous contacter :

Par mail

contact@goautoradio-gps.fr

Via notre site

www.goautoradio.fr/contact